





www.dune-hd.com
support@dune-hd.com

Внешний вид



- | | |
|---|---|
| 1. Дисплей | 8. Кнопка восстановления |
| 2. Разъем подключения цифрового ТВ | 9. Слот подключения карты micro SD |
| 3. Разъем подключения спутниковой антенны | 10. Разъем питания 12V |
| 4. Порт USB 2.0 - 3 шт. | 11. Слот подключения CI+ |
| 5. Порт Ethernet 10/100/1000 | 12. Слот подключения смарт-карты условного доступа (CA) |
| 6. Оптический аудио выход S/PDIF | 13. Отсек для жесткого диска 2.5" |
| 7. Выход HDMI 2.0a | |

Комплектация




- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Медиаплеер Dune HD | 4. Пульт ДУ |
| 2. Адаптер питания | 5. Элементы питания AAA - 2 шт. |
| 3. Кабель HDMI | 6. Краткое руководство пользователя |

Подключение

- Подключите Dune HD плеер к телевизору с помощью кабеля HDMI
 
- Подключите адаптер питания
 
- Подключите кабель Ethernet (не входит в комплект) или используйте Wi-Fi
 
- Включите Dune HD плеер и телевизор. В меню телевизора выберите порт, к которому подключен плеер.
 

Пульт Управления

- **LIGHT** — включение/выключение подсветки пульта.
- **POWER** — включение/выключение медиаплеера.
- **Секция TV** (UP, DOWN, AV IN, TV INFO, TV POWER, SET) — обучаемые кнопки для управления телевизором или другими устройствами; используйте кнопку SET для обучения остальных 5 кнопок в этой секции (см. раздел "Обучаение пульта управления" для дополнительной информации).
- **TV, MOVIES, MUSIC** — "горячие" кнопки для быстрого перехода к функциям ТВ-каналы, Фильмы, Музыка (когда доступно).
- **► (PLAY), || (PAUSE), STOP, >>| (NEXT), |<< (PREV), >> (FWD), << (REW), REC, ZOOM, SUBTITLE, AUDIO, MODE** — управление воспроизведением и другими функциями медиаплеера.
- **Стрелки ◀ ▶ ▲ ▼, ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, INFO** — основные кнопки управления (навигация по элементам на экране, открыть/использовать выбранный элемент, возврат к предыдущему экрану, переход к главному меню, показать/скрыть всплывающее меню с действиями, показать/скрыть информацию, управление некоторыми другими функциями).
- **V+ / V-** (volume up / volume down) — регулировка громкости.
- **P+ / P-** (page up / page down) — прокрутка вверх и вниз, переход к следующему/предыдущему ТВ-каналу, управление другими функциями медиаплеера.
- **RECENT** — переход к недавно просмотренным каналам/фильмам или другим недавним элементам.
- **SETUP** — вход/выход из меню настроек; изменение настроек воспроизведения во время воспроизведения.
- **MUTE** — выключение и включение звука.
- **MOUSE** — включение/выключение виртуальной мыши (когда доступно).
- **SEARCH** — доступ к функционалу поиска, в т.ч. поиск по шкале времени во время воспроизведения (переход к заданной временной позиции).
- **0-9** — ввод цифр и текста; управление некоторыми другими функциями.
- **CLEAR** — удалить последний введенный символ, удалить выбранный элемент, управление некоторыми другими функциями.
- **SELECT** — режим ввода текста, добавить пункт к списку, управление некоторыми другими функциями.
- **A (красный), B (зеленый), C (желтый), D (синий)** — управление различными функциями медиаплеера.



Обучаение пульта управления

В секции TV на пульте управления расположены 5 обучаемых кнопок, которые могут быть запрограммированы для управления Вашим телевизором или другим оборудованием. Для программирования этих кнопок, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте кнопку "SET" на Вашем пульте, пока индикатор около кнопки "POWER" на Вашем пульте не начнет постоянно светиться. Это означает, что Ваш пульт вошел в режим обучения.
2. Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 3-5 см напротив ИК-приемника Вашего пульта.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте, пока индикатор на Вашем пульте не начнет мигать. Это означает, что Ваш пульт распознал ИК-сигнал этой кнопки.
4. Нажмите кнопку на Вашем пульте (одну из 5 обучаемых кнопок в разделе TV). Эта кнопка будет запрограммирована только что распознанным ИК-сигналом. Индикатор на Вашем пульте снова начнет постоянно светиться. Это означает, что Ваш пульт опять находится в режиме обучения.
5. Обучите при необходимости остальные кнопки Вашего пульта аналогичным образом (повторяя шаги 3 и 4).
6. Нажмите кнопку "SET" на Вашем пульте еще раз для выхода из режима обучения.

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГОРАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство и внешний блок питания, это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Подключайте устройство только к предназначенным для этого аудио-видеокомпонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.
- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибрации и иных механических воздействий.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Рекомендуем оставлять не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для лучшей вентиляции.
- Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности.
- При установке на вращающемся основании или кронштейне следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости быстрого отключения кабеля питания от сети электропитания. Штепсельная вилка должна оставаться легкодоступной на случай необходимости быстрого отключения от сети электропитания.
- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Отключайте устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время, или перед грозой. Не прикасайтесь во время грозы к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны!
- Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь пользоваться им длительное время.
- При обнаружении неисправности оборудования необходимо отключить устройство от электросети и обратиться к специалистам.

Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию, поэтому производите утилизацию данного оборудования в соответствии с требованиями местного законодательства. Данное устройство предназначено для домашнего использования. Медиаплеер Dune HD соответствует всем необходимым нормам безопасности и техническим регламентам ЕАС. Специальные условия реализации не предусмотрены.

Параметры электропитания 100-240 В~, 50/60 Гц
Температурные требования:
Эксплуатация: от +5 до +35°C
Транспортировка и хранение на стеллажах в заводской упаковке: от -25 до +40°C
Требования к влажности: 10–75% (нет конденсата)
Месяц и год изготовления устройства указываются в серийном номере (на самом устройстве и на упаковке) в номере вида:
XXXXXXXXX170301633
*****17 - год производства
*****03 - номер недели в году
*****01633 - номер устройства, произведенного на текущей неделе

Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Дюна Электроникс» Россия, г.Москва, Ул.Черняховского, д.17а
тел.+7(495) 646-000-1, info@dune.ru