



Гибридный ресивер DUNE HD Sky 4K.

Настройка каналов НТВ+ в приложении «DTV».


1. Зайдите в раздел меню «Приложения Android»




2. Запустите приложение «DTV».




3. Пройдите первоначальную установку приложения, выберите требуемый Вам режим работы DVBS-DVBT/T2 или DVBS-DVBC.




4. Запустите сканирование или загрузите сохраненные предыдущие результаты сканирования.




5. Перейдите в пункт настройки антенн - «Dish Settings».




6. Для входа меню настроек необходимо набрать код 0000.



7. Выберите Спутник « Eutelsat 36B/Express AMU1 (36.0E)».




8. Установите «Тип LNB» - 10750.




После внесения всех изменений необходимо нажать кнопку «C/Yellow» для сохранения настроек.


9. Выберите транспондер 12245/H/27500 и если у Вас подключено несколько спутниковых антенн через коммутатор, то установите тип коммутатора и требуемый вход.




Если у Вас не появился сигнал в верхней части экрана «Q-----%», то вероятно не правильно указана поляризация для транспондера, для исправления необходимо перейти в раздел «Ручной поиск».




10. Измените тип «Поляризации» с «H» на «V».




Уровень качества сигнала должен измениться.



11. После этого включите режим сетевого сканирования, переключив «ID сети» на «ВКЛ».




12. Нажмите кнопку «Enter» пульта и начнется сканирование всех транспондеров оператора НТВ+.




13. После завершения сканирования программа перейдет в режим просмотра.

(к сожалению скриншоты не захватывают фоновую картинку вещания, поэтому будут показаны только информационные сообщения).


Такое сообщение будет показано на экране при первом нажатии кнопки «Info» или переключении каналов кнопками «P+/P-».




14. При повторном нажатии кнопки «Info», будет показана расширенная информация EPG.




15. При третьем нажатии кнопки «Info», будет показана сервисная информация о просматриваемом канале и провайдере.




16. При установке в слот модуля CI+, для просмотра кодированных каналов, он будет инициализирован системой,




в меню настройки «CI»




можно просмотреть информацию об установленном модуле,



вставленной в него карточки




и правах на просмотр каналов.




17. Выбор канала для просмотра и управление сортировкой каналов.

При нажатии кнопки «Enter» будет показан список каналов доступных для просмотра.




С помощью цветных кнопок можно менять отображаемый список каналов.

При нажатие на кнопку «D/Blue» можно увидеть каналы отсортированные по системе шифрования, Free — открытые каналы, которые можно просмотреть без использования модуля оператора.




Для просмотра «закрытых шифрованием» каналов (они обозначены знаком «\$»), требуется наличие модуля CI+ и оплаченной подписки на каналы.



Подписка на каналы, после оплаты, будет произведена автоматически.

18. Просмотр расширенной информации о вещаемых каналах EPG возможен при нажатии кнопки «Recent» или «C/Yellow».



Просмотр отсканированных каналов в приложении


19. После завершения сканирования, все найденные каналы будут доступны через приложение DUNE, расположенное в разделе « Приложения Dune HD».



20. Запустите приложение «DVB».




21. При первом включении приложения желательно подключить приставку к интернету, так как будут загружены иконки каналов (они регулярно обновляются на сервере).




22. При подключении к интернету появляются дополнительные возможности по просмотру расширенного EPG для части каналов (данный список может быть расширен в дальнейшем).

Для фильмов и передач будет загружена более подробная информация для удобства выбора.




23. Перемещение между списком жанров вещания, программами, информации о вещании и расширенной информации о программах производится с помощью стрелок пульта.

При нажатии кнопки «Enter» на последнем поле будет показан экран с расширенной информацией.



24. При загрузке на приставку файла распределения по жанрам, навигация по каналам сильно упрощается.



25. Если такой файл на приставку не загружен, то созданные в приложении «DTV» фаворитные списки (не пустые) будут отображаться слева под разделом «Все каналы».

26. В приложении «DVB» можно записать каналы в список «Избранное» и потом их там отсортировать.

В дальнейшем будет реализован механизм упрощенного сканирования внутри приложения «DVB» и сортировки каналов в жанрах.